Agregat hydrauliczny wózka Typ DF, PT



Wykaz części zamiennych

Pozycja	Opis	Cena netto	Pozycja	Opis	Cena netto
D101	Tłoczek pompki		D130	Trzpień zaworu sterującego	
D102	Nakładka sprężyny pompy		D131.	Oring uszczelniający trzpień zaworu	
D103	Sprężyna pompki		D132	Dźwignia zaworu głównego	
D104	Pierścień zgarniający pompki		D133	Śruba dźwigni zaworu	
D105	Pierścień uszczelniający pompki		D134	Nakrętka śruby dźwigni zaworu	
D106	Śruba zaworu pompującego		D135	Oring uszczelniający śrubę zaworu głównego	
D107	Oring uszczelniający śrubę zaworu pompującego		D136	Śruba zaworu głównego	
D108	Sprężyna zaworu pompującego		D137	Śruba dociskowa zaworu bezpieczeństwa	
D109	Stożek zaworu pompującego		D139	Stożek zaworu bezpieczeństwa	
D110	Gniazdo zaworu pompującego		D140	Sprężyna zaworu bezpieczeństwa	
D111	Oring uszczelniający gniazdo zaworu		D141	Oring uszczelniający śrubę zaworu bezpieczeństwa	
D112	Kulka zaworu pompującego		D142	Śruba zaworu bezpieczeństwa	
D113	Korpus pompy		D143	Oring uszczelniający tłoka	
D115	Kołek rozprężny osi przedniej		D144	Pierścień uszczelniający tłoka	
D116	Koło przednie sterujące		D145	Kołek rozprężny dźwigni zaworu głównego	
			D146	Kulka tłoka	
D117	Oś przednia		D147	Tłok agregatu	
D118	Jarzmo agregatu		D148	Pierścień zgarniający tłoka	
D119	Smarowniczka jarzma		D149	Śruba zbiornika oleju	
D120	Pierścień osadczy pod jarzmem		D150	Sworzeń rolki naciskowej	
D121	Osłona łożyska oporowego		D151	Nasada dyszla	
D122	Łożysko oporowe jarzma		D152	Rolka naciskowa	
D123	Kołek rozprężny jarzma		D153	Oś dyszla z otworem	
D124	Pokrywa łożyska koła		D154	Kołek rozprężny sworznia rolki naciskowej	
D125	Pierścień osadczy osi przedniej		D155	Kołek rozprężny osi dyszla z otworem	
D126	Podkładka dystansowa osi przedniej		D156	Łożysko ślizgowe rolki naciskowej	
D127	Łożysko kulkowe koła		D157	Oring śruby zbiornika	
D129	Sprężyna trzpienia zaworu		D158	Łożysko ślizgowe dyszla osi z otworem	

Dyszel wózka Typ DF, PT



Wykaz części zamiennych

Pozycja	Ilość	Opis	**Cena netto**
D601	1	Sprężyna Fi 1,6	
D602	1	Wkładka sprężynowa	
D603	1	Rolka dzwigni Fi 12*Fi 4,5*10	
D604	1	Kołek rozprężny Fi 4*30	
D605	1	Kołek rozprężny Fi 4*20	
D606	1	Kołek rozprężny Fi 4*13	
D607	1	Kołek rozprężny Fi 6*30	
D608	1	Dźwignia przełączająca	
D609 D612-D615	1	Cięgno z łańcuszkiemD609/D612-D615	
D610B	1	Dyszel	
D611	3	Śruba	
D616	3	Podkładka sprężynująca	

Rama wózka paletowego
Typ DF



Wykaz części zamiennych

Pozycja	Opis	Cena netto
D201	Śruba zabezpieczająca tłok	
D202	Smarowniczka M 6	
D203B	Dźwignia unoszenia 550	
D204	Kołek rozprężny sworznia dźwigni	
D205	Pierścień osadczy sworznia przegubu	
D206	Przegub łacznika	
D207	Sworzeń dźwignia-jarzmo	
D208B	Łącznik długi	
D209	Nakrętka łącznika	
D210	Sworzeń przegubu	
D211	Sworzeń dźwigni unoszenia	
D212	Sworzeń wachacza	
D213	Kołek rozprężny sworznia łącznika	
D214	Sworzeń łącznika	
D215B	Wahacz	
D216	Kołek rozprężny sworznia wahacza	

Pozycja	Opis	Cena netto
#D217	Oś rolki tandem	
D218B	Widły	
D219	Podkładka dystansowa rolki	
D220	Łożyska kulkowe rolki	
#D221	Rolki jezdne tandem 70x80	
#D222	Łączniki rolek typ D	
D223	Kołek rozprężny łącznika rolek	
D224B	Łożysko ślizgowe dźwigni unoszenia	
D225B	Łożysko ślizgowe dźwigni duże	
D226	Śruba M10*63	
D227	Rolka najazdowa	
D228	Nakrętka rolki najazdowej	
*D229	Rolki jezdne singiel 90x80	
*D230	Sworzeń rolki – wersja singiel	
*D231B	Wahacz	

Zestawy remontowe

Nazwa	Cena netto
Komplet uszczelnień agregatu hydraulicznego	